


- CZ** NÁVOD NA MONTÁŽ
- DE** MONTAGEANLEITUNG
- PL** INSTRUKCJA MONTAŻU
- RU** ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА


- GB** INSTALATION INSTRUCTION
- HU** ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
- SK** NÁVOD PRE MONTÁŽ
- UA** ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ



X000001054



- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| CZ POSTRANNÍ SKŘÍŇKA VYSOKÁ | NÁVOD NA MONTÁŽ |
| DE HOCHSCHRANK | MONTAGEANLEITUNG |
| HU OLDALSÓ SZEKRÉNY, MAGAS | ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ |
| GB SIDE CABINET, TALL | INSTALATION INSTRUCTION |
| PL SZAFKA BOCZNA WYSOKA | INSTRUKCJA MONTAŻU |
| RU ВЫСОКИЙ БОКОВОЙ ШКАФЧИК | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА |
| SK POSTRANNÁ SKRINKA VYSOKÁ | NÁVOD PRE MONTÁŽ |
| UA ШАФКА БОКОВА ВИСОКА | ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ |



5

CZ/SK let záruky
 DE jahre garantie
 GB years of guarantee
 HU év garancia
 PL lat gwarancji
 RUS лет гарантии
 UA рокив гарантії



Ø10

L



R

